

Diversey™

suma® Active

M20

Detergente para lavado automático de dosificación manual

Descripción

Suma Active M20 es un detergente en polvo concentrado de dosificación manual de alto rendimiento para el lavado de vajilla especialmente formulado para una excelente eliminación de suciedad en todas las condiciones del agua.

Propiedades

Suma Active M20 es un detergente alcalino en polvo adecuado para su uso en lavavajillas automáticos pequeños. Contiene una fuente de álcali para la eliminación eficaz de grasas. La fórmula también contiene un potente secuestrante para la prevención de incrustaciones en todas las condiciones del agua y cloro activo para una eliminación eficaz de las manchas.

Beneficios

- Resultados perfectos gracias a la formulación de polvo granulado eficaz
- Eliminación eficaz de manchas por la presencia de cloro activo
- Apto para todas las condiciones de agua
- Formulación estable y de flujo libre fácil de dosificar
- Se puede usar en máquinas lavavajillas industriales y domésticas

Dosificación

La dosis mínima recomendada es de 1,0 g/l*, dependiendo de la dureza del agua y las condiciones locales.

- Para la dureza del agua por debajo de 120ppm CaCO₃: la dosis inicial es de 1g/l* y después de 5 lavados, añadir 20g.
- Para agua con dureza entre 120 y 260ppm CaCO₃: la dosis inicial es de 2g/l* y después de 5 lavados, añadir 40g.
- Para agua con una dureza superior a 260 ppm CaCO₃: la dosis inicial es de 3 g/l* y después de 5 lavados, añadir 60g.

Para lavavajillas domésticos se recomiendan 15g*. La dosis real dependerá de las condiciones del sitio (dureza del agua, grado de suciedad, procedimientos).

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*

Información técnica

Apariencia: Polvo blanco

pH (en uso): ~ 11

Densidad Relativa (g/cm³; 20°C): ≈ 1.04

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

